



BRIK system instruktion

NoviPOS BRIK system består af et antal brikker, opladestationer, strømforsyninger og en kontrolenhed. En kontrolenhed kan kontrollere 99 brikker ad gangen.

Sæt strømforsyningen til ladestationen og i stikkontakten. Brikkerne placeres oven på hinanden, ovenpå ladestationen. Hver ladestation kan håndtere op til 10 brikker ad gangen.

Når displayet viser "Løbt" skal batteriet lades. Lad være med at kalde en brik, som sidder i ladestakken, da systemet kan tage skade.

Når kunden afgiver en bestilling får han udleveret en brik og kan derefter bevæge sig væk fra restauranten (systemet har en rækkevidde på flere hundrede meter).

Hver brik har et nummer. Når kundens bestilling er klar, kontakter du brikken ved at taste brikkens nummer ind i kontrolenheden og trykke på [Enter]. Det får kundens brik til at reagere ved at bippe, blinke og vibrere.

Kunden leverer brikken tilbage når han afhenter sin bestilling. Sæt brikken i stakken igen, for at stoppe alarmer. Du kan også stoppe alarmer ved at taste nummeret i kontrolenheden og trykke på [Cancel].



1	2	3
4	5	6
7	8	9
CANCEL	0	ENTER



Indstilling af systemet

Du kan ændre kombinationen af brikernes alarmer ved at trykke på [Mode] bag på den enkelte brik (kan gøres med en kuglepen), og derefter [learn] indtil du har den ønskede kombination, tryk da på [stop] for at bekræfte.

F: Flash (blink) B: Bell (bip) S: Shock (vibrér)

Du kan ændre varigheden af alarmer ved at rykke op og ned på knapperne under [Time]. Varigheden kan være 90, 60, 30 eller 15 sekunder.

For at ændre nummeret på en brik, tryk på [Learn] bag på enheden og tast derefter det nye ønskede nummer på kontrolenheden, og tryk derefter på [Enter]. Det nye nummer vises nu i brikens display.



+45 82 30 44 40



www.novipos.com
info@novipos.com



Gjellerupvej 91a
8230 Åbyhøj